

Modellek: **ÚJ** ABYG30LRTE / **ÚJ** ABYG36LRTE / **ÚJ** ABYG45LRTA /  
 ABYG36LRTA [3 fázisú] / ABYG45LRTA [3 fázisú] / ABYG54LRTA [3 fázisú]



ALL  
DC

Infratávírányító

ABYG30/36LRTE-hez

ABYG36/45/54LRTA-hoz


# FUJITSU

KLÍMA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL  
 kis fogyasztás, csend, 10 év garancia  
[www.fujitsuklima.hu](http://www.fujitsuklima.hu)


## Jellemzők

### Beszereles


Mennyezetre szerelve



Mennyezetbe süllyesztve




Falra szerelve



(Opció)

### Cseppvíz-szivattyúzás (Opcionális)

Az opcionális cseppvíz-szivattyúzási mechanizmus lehetővé teszi a rugalmas beszerelést.



### Könnyű beszerelés

Az alapvető beállítások a beszerelésnél az infratávírányítóról könnyen beállíthatók.

Régi típus

A vezérlő doboz belsejében lévő "DIP kapcsoló" manuális állításával



Alapvető beállítások

- Beállítás nagy belmagasság esetén
- Automatikus újraindítás
- Hőmérsékleti beállítás hűtés/ fűtés esetén


Beállítás vezetékes vagy infratávírányítóval




(Opcionális tartozék)

### Multi automatikus légterelés


A bal/jobb és fel/le irányú légterelés tetszőleges kombinációja a légbefúvás 3 dimenziós beállítását teszi lehetővé.



### Működés alacsony környezeti hőmérséklet esetén



### Friss levegő beszívás



### Opcionális tartozékok

Vezetékes távirányító:	UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Egyszerű távirányító:	UTY-RSNYM
Kondenzvíz-szivattyú egység:	UTR-DPB24T
Külső csatlakozó készlet:	UTY-XWZX UTY-XWZXZ2 UTY-XWZXZ3
Külső vezérlő készlet:	UTD-ECS5A
Csatlakozó elem:	UTD-RF204

